

UPUTSTVO ZA UPOTREBU – PARNA STANICA (RAF)

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- **Pažljivo pročitajte sva uputstva i sačuvajte ih za buduću upotrebu.**
- Prilikom korištenja električnih uređaja uvijek se treba pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera.
- Prije priključivanja provjerite da li napon na uređaju odgovara naponu lokalne mreže.
- Ovaj uređaj nije igračka. Djeca ne smiju koristiti ovaj uređaj bez strogog nadzora.
- **Oprez:** Uređaj ispušta vrlo vruću paru; uvijek budite izuzetno oprezni tokom upotrebe.
- Držite uređaj i kabal van domašaja djece.
- Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tečnosti.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen u struju.
- Ne vucite kabal da biste isključili uređaj; uhvatite utikač i izvucite ga.
- Ne usmjeravajte paru prema ljudima, životinjama ili električnoj opremi.
- Koristite uređaj samo na stabilnoj površini otpornoj na toplotu.
- Uvijek isključite uređaj iz struje nakon upotrebe i prije čišćenja. Sačekajte da se potpuno ohladi prije skladištenja.
- Ne koristite uređaj ako je pao, ako ima vidljivih oštećenja ili ako curi.
- **UPOZORENJE:** Opasnost od opekotina. Površine postaju vruće tokom rada.

SADRŽAJ KUTIJE I SPECIFIKACIJE

- **Snaga:** 2250W
 - **Kapacitet spremnika:** 1.1L (odvojivi)
 - **Para:** Funkcija kontinuirane i vertikalne pare (cca 40g/min)
 - **Kabal:** 1.7m sa spremnikom za kabal
 - **Ploča:** Keramička podnica
 - **Dodatno:** Sistem protiv kapanja i filter protiv kamenca
-

OPIS DIJELOVA

1. Keramička ploča (podnica)
 2. Sigurnosna brava (za fiksiranje pegle na bazu)
 3. Dugme za paru
 4. Točkić za kontrolu temperature
 5. Zaštita kabla
 6. Indikatorska lampica temperature
 7. Napojni kabal
 8. Spremnik za vodu
 9. Zaključavanje kontinuirane pare (bravica)
 10. Filter protiv kamenca
-

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Uvjerite se da je uređaj isključen iz struje.
 2. Obrišite vanjsku površinu mekom, vlažnom krpom i osušite.
 3. **Napomena:** Pri prvom uključivanju može se pojaviti blagi miris ili dim. To je normalno i brzo će nestati. Osigurajte provjetranje prostorije.
-

UPUTSTVO ZA RAD

1. Punjenje spremnika za vodu

- Isključite uređaj iz struje.
- Postavite kontrolu pare na "MIN".
- Izvadite spremnik za vodu povlačenjem ručke prema van.
- Napunite spremnik vodom (preporučuje se obična voda iz česme, ne vruća).
- Vratite spremnik u bazu dok ne "klikne".
- **UPOZORENJE:** Ne dodajte sirće, parfeme ili deterdžente u spremnik s vodom.

2. Peglanje sa parom

Preporuka: Prvo ispegajte staru krpu kako biste testirali uređaj.

1. Napunite spremnik vodom.
2. Uključite uređaj u struju i pritisnite dugme za paljenje.
3. Okrenite točkić za temperaturu u smjeru kazaljke na satu dok ne odaberete željenu temperaturu.
4. **Indikatorska lampica** će svijetliti dok se pegla grije. Kada se ugasi, pegla je spremna.

5. Pritisnite i držite **dugme za paru** (br. 3) za ispuštanje pare.
6. Za **kontinuiranu paru** (da ne morate držati dugme), gurnite bravicu za paru (br. 9) prema dolje.
7. **Napomena:** Pegla mora biti podešena na minimalno **2 tačkice (••)** da bi proizvodila paru.

3. Vertikalno peglanje parom

Idealno za zavjese i odjeću na vješalici.

1. Okačite predmet.
2. Podesite temperaturu na minimalno 2 tačkice (••) ili više.
3. Držite peglu oko **20 cm** od tkanine.
4. Pritišćite dugme za paru u kratkim mlazovima.

Tip tkanine	Postavka tačkića	Upotreba pare?
Sintetika, Svila, Najlon	• (1 tačka)	NE
Vuna	•• (2 tačke)	NE (Oprezno)*
Pamuk, Lan	••• (3 tačke)	DA

*Napomena: Iako tabela navodi NE za vunu, para tehnički radi na postavkama od 2 tačkice naviše. Prilagodite osjetljivosti tkanine.

DODATNE FUNKCIJE

- **Brava za nošenje:** Podignite sigurnosnu bravu (na bazi) dok ne klikne kako biste zaključali peglu za stanicu radi lakšeg nošenja. Prije peglanja, spustite bravu nazad.
 - **Savjet:** Koristite paru u kratkim mlazovima radije nego neprekidno dugo vremena. To sprečava kapanje i štedi vodu.
-

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Važno: Prije čišćenja isključite uređaj i ostavite ga da se hladi bar 30 minuta.

Redovno čišćenje:

- Obrišite kućište vlažnom krpom.
- Ako su otvori za paru začepljeni, očistite ih štapićem za uši namočenim u alkohol.

Čišćenje FILTERA PROTIV KAMENCA (Svake 2-4 sedmice):

1. Izvadite filter protiv kamenca (nalazi se na dnu baze/stanice).
 2. Potopite filter u **bijelo sirće** minimalno **4 sata**.
 3. Isperite ga čistom vodom.
 4. Vratite filter nazad u stanicu dok ne klikne.
-

SKLADIŠTENJE

- Ispraznite preostalu vodu iz spremnika.
- Spremite kabal i crijevo u za to predviđene prostore na bazi (ne motajte prečvrsto).
- Postavite peglu na gumene nosače na bazi kako biste zaštitili keramičku ploču.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, uvijek isključite uređaj iz utičnice prije traženja kvara.